




## profil przyłącza kanalizacji deszczowej podciśnieniowej do budynku



## profil przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku



# profil przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku



- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, należy zapoznać się z częścią opisową oraz rysunkową bieżącej.
  2. Plan zagospodarowania terenu wraz z sieciami brzozy sanitowej
  3. Sieci i przyłącza należy wykonać zgodnie ze spółkerny wyznaczonym na profilach.
  4. W miejscach kolizji – zaznaczonych na profilu, należy zachować ostrożność by nie naruszyć istniejącej infrastruktury.
- W przypadku dużego zbliżenia wykonac przepok próbną.

Legenda:


---

rzędna terenu istniejącego

---

---

przewód kanalizacji deszczowej, PCV



studnia betonowa kanalizacji deszczowej  
Ø1200 , włącz w klasie D400